

Navodila za odrez stanjšanih obrob za končni kos.

1. Najprej si naredite skico



Rezalka je postavljena navpično. Obroba pa pod kotom 45° . Obvezno mora biti pritisnjena z debelejšim delom ob maso s stanjšanim pa ob mizo. Odreže se točno v vogal. Odrezan košček je potem končni kos.

Drugi del se prav tako reže pod kotom 45° a obrnjeno v drugo smer, da je kot med žago in obdelovancem 135° . Zopet je pobrušen stanjšani del obrnjen stran od nas in pritisnjen tesno ob mizo. Odrezan košček je se zavrže.



In končni rezultat je idealen zaključek obrobe.

